

Handleiding Panasonic

Voor de Panasonic DECT Draadloze Handset.

Modelnummers KX-TCA185, KX-TCA285 en KX-TCA385.



Legenda

1 Belsignaalindicator / Oplaadindicator	7 Berichten	13 Intercom
2 Aansluiting headset	8 Ontvanger	14 Microfoon
3 Spraak / Luidspreker	9 Display	15 Oplaadcontact
4 Navigatie	10 Soft toetsen	16 Koordgaatje
5 Wachtstand	11 Power / Annuleren	
6 Vergadermodus	12 Doorschakelen / Wisselen	

■ Functietoetsen uitgelegd



Belsignaalindicator / Oplaadindicator Dit signaal geeft aan of er gebeld wordt of dat het toestel wordt opgeladen.




Aansluiting voor headset Open het klepje om de headset aan te sluiten. Een optionele accessoire. Model KX-TCA385 is niet voorzien van Headset aansluiting.



Spraak- / Luidspreker (Speakerphone) Hiermee begint of beantwoordt u gesprekken, of schakelt u tijdens een gesprek tussen Ontvanger-, en Handen-vrijmodus.



Navigatie Hiermee kunt u het volume van de beltoon en ontvanger regelen, of de cursor verplaatsen om een item te selecteren. Het indrukken van het midden van de toets bevestigt de selectie.



Wachtstand Hiermee plaatst u een gesprek in de wachtstand.



Vergadermodus Hiermee schakelt u de Vergadermodus aan of uit als u de toets in standby modus langer dan 2 seconden indrukt.



Berichten Hiermee kunt u een Boodschap wachtbericht achterlaten, of de persoon die een boodschap insprak terugbellen. Deze toets is geplaatst onder de *-toets.



Display Het display communiceert allerhande informatie. Zoals gespreksgegevens, telefoonboek, bereik, niet beluisterde berichten, batterijduur etc.



Soft toetsen Hiermee kunt u de functie selecteren die direct boven de betreffende toets wordt weergegeven. Welke toets wordt weergegeven verschilt per situatie / instelling.



Power / Annuleren Hiermee kunt u gesprekken beëindigen, het telefoonboek of de functiemodus afsluiten of de handset in- of uitschakelen. Houd de Power-toets langer dan 2 seconden ingedrukt om het toestel aan- of uit te zetten.



Doorschakelen / Wisselen Hiermee kunt u een gesprek doorschakelen naar een ander toestel of cijfers of tekens op het display wissen.



Intercom Hiermee kunt u interne gesprekken voeren of ontvangen. Deze toets is geplaatst onder de #-toets.



Oplaadcontact Dit contact zorgt voor opladen indien toestel in oplader is geplaatst.