

Handleiding Panasonic

Voor het Panasonic telefoontoestel met 24 toetsen.

Het afgebeelde toestel kan afwijken van uw toestel, de afgebeelde iconen zijn wel gelijk.



Legenda

1 LCD display	8 Annuleren	15 Display toetsen
2 Berichten	9 Conferentie	16 Navigatie / Enter
3 Pauze	10 Doorschakelen / Niet storen	17 LED Boodschap / Beltoon
4 Verbreken	11 Intercom	18 Variabele toetsen
5 Herhalen	12 Doorverbinden	19 Microfoon
6 Automatisch antwoorden / Mute	13 Wachstand	20 Headset ingang
7 Verkort kiezen / Opslaan	14 Handsfree	

■ Functietoetsen uitgelegd



Berichten Voor het aanzetten van het berichten indicatie lampje op een toestel dat niet opgenomen wordt of om terug te bellen naar het toestel dat bij u het berichten indicatie lampje heeft aangezet.



Pauze Om tijdens het programmeren op toestel niveau uw programmering te pauzeren. Tevens komt u door middel van deze toets in de programmeer stand van uw toestel.



Verbreken Voor het verbreken van een telefoongesprek zonder de hoorn op de haak te leggen. Wanneer u deze toets gebruikt kunt u direct het volgende telefoonnummer bellen.




Herhalen Voor het nogmaals bellen van het laatst gekozen nummer.



Automatisch antwoorden / Mute Om het toestel interne oproepen automatisch te laten aannemen of om tijdens een gesprek de microfoon van uw hoorn uit te schakelen.



Verkort kiezen / Opslaan Voor het opnemen van het interne telefoonboek waarna u met het alfanummerieke toetsenbord de eerste letter kan selecteren of voor het opslaan van programmeer wijzigingen of ingevoerde telefoonnummers.



Annuleren Om terug te keren naar het hoofdmenu.



Conferentie Voor het opzetten van een gesprek met meerdere deelnemers. Dit geldt voor interne gesprekken, evenals externe gesprekken en voor een combinatie van beide.



Doorschakelen / Niet storen Voor het doorschakelen van inkomende gesprekken naar een ander toestel of voor het tijdelijk uitschakelen van het toestel.



Intercom Voor het opzetten of beantwoorden van een interne oproep. Tevens een indicatie LED wanneer er een interne oproep op uw toestel binnenkomt.



Doorverbinden Voor het doorverbinden van gesprekken naar een ander intern toestel of naar een extern telefoonnummer. Tevens Kan met de toets het stand-by display van uw toestel worden ingesteld.



Wachtstand Voor het in de wacht zetten van een telefoongesprek. Het telefoongesprek is weer terug te halen door de knipperende netlijn toets te drukken.



Handsfree Voor het handen-vrij telefoneren of wanneer er een headset aangesloten is kan deze toets geprogrammeerd worden als aanname toets voor de headsets.



Display toetsen Voor het programmeren van het toestel, het benaderen van het menu e.d.



Navigatie / Enter Voor het navigeren door het instellingen menu, de pijltjes toetsen dienen ook voor het aanpassen van het volume. De Enter toets is voor het bevestigen van menu instellingen en geprogrammeerde telefoonnummers.



Variabele toetsen Zelf in te vullen, bijvoorbeeld als sneltoetsen voor collega's.