

Handleiding Panasonic

Voor de Panasonic DECT Draadloze Handset.
 Modelnummer KX-TCA175.



Legenda					
1	Belsignaalindicator / Oplaadindicator	6	Koordgaatje	11	Linker- Rechts Soft toets
2	Ontvanger	7	Boodschap (verborgen op foto)	12	Power / Annuleren
3	Aansluiting headset	8	Oplaadcontact (verborgen op foto)	13	Navigatie
4	Spraak- / Luidspreker	9	Microfoon (verborgen op foto)	14	Doorschakelen / Wisselen
5	Wachtstand	10	Display	15	Intercom (verborgen op foto)

■ Functietoetsen uitgelegd



Belsignaalindicator / Oplaadindicator Dit signaal geeft aan of er gebeld wordt of dat het toestel wordt opgeladen.



Aansluiting voor headset Open het klepje om de headset aan te sluiten. Een optionele accessoire.



Spraak- / Luidspreker (Speakerphone) Hiermee begint u of beantwoordt u gesprekken, of schakelt u tijdens een gesprek tussen Ontvanger-, en Handen-vrijmodus.



Wachtstand Hiermee plaatst u een gesprek in de wachtstand.



Koordgaatje Hieraan kunt u een draagbandje bevestigen. De aansluiting bevindt zich aan de zijkant van het toestel ter hoogte van de 7-toets. Er is tevens een koordgaatje aan de achterzijde van het toestel.



Boodschap Hiermee kunt u een Boodschap wachtbericht achterlaten, of de persoon die een boodschap insprak terugbellen. Deze toets is geplaatst onder de *-toets.



Oplaadcontact Dit contact zorgt voor opladen indien toestel in oplader is geplaatst.



Display Het display communiceert allerhande informatie. Zoals gespreksgegevens, telefoonboek, bereik, niet beluisterde berichten, batterijduur etc.



Linker- / Rechter Soft toets Hiermee kunt u de functie selecteren die direct boven de betreffende toets wordt weergegeven. Welke toets wordt weergegeven verschilt per situatie / instelling.



Power / Annuleren Hiermee kunt u gesprekken beëindigen, het telefoonboek of de functiemodus afsluiten of de handset in- of uitschakelen. Houd de Power-toets langer dan 2 seconden ingedrukt om het toestel aan- of uit te zetten.



Navigatie Hiermee kunt u het volume van de beltoon en ontvanger regelen, of de cursor verplaatsen om een item te selecteren. Het indrukken van het midden van de toets bevestigt de selectie.



Doorschakelen / Wisselen Hiermee kunt u een gesprek doorschakelen naar een ander toestel of cijfers of tekens op het display wissen.



Intercom Hiermee kunt u interne gesprekken voeren of ontvangen. Deze toets is geplaatst onder de #-toets.