

## Handleiding Panasonic

Voor het Panasonic telefoontoestel met 8 toetsen.

Het afgebeelde toestel kan afwijken van uw toestel, de afgebeelde iconen zijn wel gelijk.



### Legenda

1 LCD display	7 Automatisch antwoorden / Mute	13 LED Boodschap / Beltoon
2 Pauze	8 Verkort kiezen / Opslaan	14 Variabele toetsen
3 Conferentie	9 Intercom	15 Navigatie
4 Berichten	10 Doorverbinden	16 Microfoon
5 Verbreken	11 Wachtstand	17 Headset ingang
6 Herhalen	12 Handsfree	

## ■ Functietoetsen uitgelegd



**Pauze** Om tijdens het programmeren op toestel niveau uw programmering te pauzeren. Tevens komt u door middel van deze toets in de programmeer stand van uw toestel.



**Conferentie** Voor het opzetten van een gesprek met meerdere deelnemers. Dit geldt voor interne gesprekken, evenals externe gesprekken en voor een combinatie van beide.



**Berichten** Voor het aanzetten van het berichten indicatie lampje op een toestel dat niet opgenomen wordt of om terug te bellen naar het toestel dat bij u het berichten indicatie lampje heeft aangezet.



**Verbreken** Voor het verbreken van een telefoongesprek zonder de hoorn op de haak te leggen. Wanneer u deze toets gebruikt kunt u direct het volgende telefoonnummer bellen.



**Herhalen** Voor het nogmaals bellen van het laatst gekozen nummer.



**Automatisch antwoorden / Mute** Om het toestel interne oproepen automatisch te laten aannemen of om tijdens een gesprek de microfoon van uw hoorn uit te schakelen.



**Verkort kiezen / Opslaan** Voor het opnemen van het interne telefoonboek waarna u met het alfanumerieke toetsenbord de eerste letter kan selecteren of voor het opslaan van programmeer wijzigingen of ingevoerde telefoonnummers.



**Intercom** Voor het opzetten of beantwoorden van een interne oproep. Tevens een indicatie LED wanneer er een interne oproep op uw toestel binnenkomt.



**Doorverbinden** Voor het doorverbinden van gesprekken naar een ander intern toestel of naar een extern telefoonnummer. Tevens Kan met de toets het stand-by display van uw toestel worden ingesteld.



**Wachtstand** Voor het in de wacht zetten van een telefoongesprek. Het telefoongesprek is weer terug te halen door de knipperende netlijn toets te drukken.



**Handsfree** Voor het handen-vrij telefoneren of wanneer er een headset aangesloten is kan deze toets geprogrammeerd worden als aanname toets voor de headsets.



**Variabele toetsen** Zelf in te vullen, bijvoorbeeld als sneltoetsen voor collega's.



**Navigatie** Voor het navigeren door het instellingen menu, de pijltjes toetsen dienen ook voor het aanpassen van het volume.